

仪表连接电脑	第1页
道闸控制器、雷达接线	第2页
车牌抓拍机、补光灯接线	第3页
摄像头 录像机 接线安装	第4页
光栅接线	第5页
音响功放接线	第6页
红绿灯接线	第7页
LED显示屏接线	第8页

双向无人值守位置图




常见仪表连接电脑

其它品牌仪表请提供仪表型号

柯力D2008



背面展示



柯力数据线

仪表(9针头) 2、5脚-----电脑(9针头) 2、5脚



显示器背后展示



耀华数据线

仪表(15针头) 7、8脚-----电脑(9针头) 2、5脚



道闸控制器/雷达接线

220V电源输入

道闸专用控制器



控制柜接线端子




关闭
公共
开闸

绿色/黄色 配置按键

① 接线

- ◎ 红色 → 12V正极
- ◎ 黑色 → 12V负极
- ◎ 蓝色 → 接公共
- ◎ 橙色 → 接地感



12v 负极
12v 正极



产品拍摄 Physical shooting of the product



220V电源输入

注意:2号闸机控制线接在2号闸机位置

车牌抓拍机接线



网线


220V交流电

摄像头录像机接线安装



硬盘录像机

电脑主机

POE交换机



网线接线排序




光栅接线



音响功放接线


电脑主机



红绿灯接线



控制柜接线端子



1号红绿灯

2号红绿灯

注意：红绿灯四线定义,白色线为公共可并接.红线接红灯端子
绿线接绿灯端子



LED显示屏接线

电脑主机



网线



220V交流电源

网线接线排序

